


कीमत कम केस करें




HOW TO REDUCE BUILDING COSTS

LAURIE BAKER










कीमत कम कैसे करें

HOUSES HOW TO REDUCE BUILDING COSTS

LAURIE BAKER



A2n



घर कीमत कम कैसे करें

लेखक : लौरी बेकर

अनुवादक : देवेन्द्र कुमार, अरविन्द गुप्ता

कवर डिजायन : अविनाश देशपांडे

कवर फोटो : गौतम भाटिया

वर्ष : 1991

प्रतियाँ : 2000

मूल्य : बीस रूपये

मूल प्रकाशक : कास्टफोर्ड

निर्मित केन्द्र काम्पलेक्स,

अय्यनठोल, त्रिचूर - 680 003

हिन्दी संस्करण : कपार्ट CAPART

के प्रकाशक लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्

[ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में] 58, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, डी०-ब्लॉक, पंखा रोड,

जनकपुरी, नई दिल्ली-110 058

मुद्रक : सुजित पटवर्घन

"मुद्रा"

383, नारायण पेठ

पुणे-411 030

HOUSES

HOW TO REDUCE

BUILDING COSTS

LAURIE BAKER

Original Publishers

COSTFORD

NIRMITI KENDRA COMPLEX

AYYANTHOL, TRICHUR - 680 003

हर आम आदमी रहने के लिए छोटे से घर का सपना जरूर संजोता है । वह आदमी चाहे दिहाड़ी का मजदूर हो या एक छोटा किसान, चाहे कम आय वाला सरकारी कर्मचारी या छोटा दुकानदार । अधिकतर उसका सपना अधूरा ही रहता है । इसका मुख्य कारण घर बनाने की उंची कीमत है । इस उँची कीमत के दो कारण हैं - एक तो माल और केरल में मंहगी मजदूरी और दूसरा "नये फैशन" के मकान, जिनकी वकालत हमारे ज्यादातर इंजीनियर करते हैं । बहुत बार बेचारा घर मालिक "सर्वज्ञानी" इंजीनियर की दया पर निर्भर होता है । घर मालिक, मकान के बारे में न तो खुद अपनी राय जाहिर कर पाता है और न ही अपना रास्ता चुन पाता है । इस वजह से बेशुमार लोहा और सीमेंट इस्तेमाल होता है, और घरों को तमाम भड़कीले रंगों से लीपा-पोता जाता है । गर्मी में भट्टी की तरह तपते घर में रहना दुश्वार हो जाता है । घर बनाते-बनाते बेचारा गरीब आदमी कंगाली की कगार पर आ खड़ा होता है । केरल में वर्तमान गृह-निर्माण का यही आलम है ।

लोगों को इस दिखावटी मूर्खता का फालतूपन अब साफ दिखने लग गया है, और वह अपनी असली जरूरतों को पूरा करने के लिए कारगर कदम उठा रहे हैं । लौरी बेकर दारा सस्ते मकानों पर लिखी यह पुस्तक इसी जरूरत को पूरा करती है । श्री बेकर पिछले पचास सालों से कम लागत के घर बनाने के काम में लगे हैं । भारत के अलग-अलग हिस्सों में घर बनाने की देसी तकनीकों को उन्हें लम्बा अनुभव है । इसके साथ-साथ आधुनिक तकनीकों की भी उन्हें ऋछी जानकारी है । असल में उन्हें केरल में घर बनाने के तरीकों और उनके डिजायनों से खास लगाव है, जो उनके अनुसार केरल की आबोहबा और अन्य परिस्थितियों के माफिक हैं, और स्थानीय भवन सामिग्री का कुशल उपयोग करते हैं । दुर्भाग्यवश, लकड़ी - जो केरल में घर बनाने का मुख्य आधार थी, अब दुर्लभ व मंहगी हो गयी है । इसिलए हमें नये सामान तथा तकनीकों को अपनाना पड़ेगा ।

बेकर एक अंग्रेज परिवार में जनमे । वास्तुशिल्प में डिग्री लेने के बाद वह भारत आये और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले उन्होंने कुछ अर्से गांधी जी के साथ काम किया । निश्चित ही उसी दौरान श्री बेकर में गरीबों के प्रति प्रेम और सेवा की भावना पनपी । विवाह के बाद में वह केरल में ही बस गये, जहाँ पिछले कई सालों से वह सस्ते और सुन्दर मकान डिजायन कर रहे हैं, और बना रहे हैं। सस्ती लागत के घरों पर लिखी इस छोटी पुस्तक में उनके लम्बे तर्जुर्बे और विविध अनुभवों का निचोड़ है। पाठक खुद देख सकता है कि उनका नर्जारया कितना व्यवहारिक है और मिट्टी से जुड़ा है। एक मूल बात जिसको श्री बेकर बार-बार दोहराते हैं - घर मालिक खुद इस बात का निर्णय लें कि वह कैसा घर चाहता है, न कि इंजीनियर । इंजीनियर सिफ मकान का खाका बनाये। आदमी को घर बनाते वक्त अपनी और अपने घरवालों की असली जरूरतों को मद्देनजर रखना चाहिए। उसे गली-नुक्कड़ या पास-पड़ोसी के फैशनेबिल घरों को देखकर बहकना नहीं चाहिए। उसके बाद वह उन तमाम वैकल्पिक सस्ते सामानों और तकनीकों को चुने जिनका श्री बेकर ने इस पुस्तक में विवेचन किया है। इसके बाद ही इंजीनियर का काम शुरू होगा।

इस पुस्तक में सुझाई तकनीकें गरीब से गरीब लोग भी अपना पार्येंगे और लाभ उठा पार्येंगे । विशेषकर केरल के लोगों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी होगी ।

सी • अच्युत मेनन भूतपूर्व मुख्यमंत्री, केरल तथा चेयरमैन, कास्टफोर्ड

25•5•1986 त्रिचूर

FOREWORD

A small-house of his own to live in, is the cherished dream of the little man in our country, whether he is a daily labourer, a small farmer, a low paid employee in Government or other service or a pretty merchant. More often his dream remains unfulfilled. This is mainly because of the high cost of house - building. contributes to this high cost is not only the high cost of materials and the high rates of wages prevailing especially in our State. It is also because of the insane craze for the so called 'new fashions' in house - building which the large majority of our engineers are advocating and persuading their clientele to adopt. Very often the poor house holder is at the mercy of the 'all knowing' engineer and he cannot or dare not have his way as to what sort of house he really wants. The result is that houses are built with lavish use of steel and cement and painted all over in colours. It is hardly fit to live in, because an oven, during summer. And for contraption the poor man has to spend his whole fortune. Such is the picture of the house - building activity in our State at the present time.

People have begun to realise the folly of the whole thing and are seeking ways and means of building houses of reasonably good quality and capable of fulfilling their real needs. It is to the needs of such people that Mr. Laurie Baker addresses himself in this small manual on low-cost housing. Mr. Baker has been in this business of low-cost housing for nearly half a century and has acquired immense experience of indigenous house-building techniques in various parts of India and is at the same time well versed in modern techniques He is in love with Kerala architecture and also. building practices which according to him are eminently suited to the climatic and other conditions of Kerala and uses locally available building material very skillfully. Unfortunately wood which was the mainstay of Kerala houses building has now become a scarce and costly commodity so that we have to resort to materials and new building techniques.

Although born an Englishman, he came to India after taking his degree in architecture and for some time worked with Gandhiji during the pre-independence days. It must have been during those days that Mr. Baker developed his love of the poor and the passion to serve them. He married and settled down in Kerala and has been working as an architect and builder for the last so many years.

This small book on low cost housing is the product of his vast and varied experiences. The reader can find out for himself how practical and earthly his observations are. One key observation that Mr. Baker has made in this book and reiterated many times is that it is not for the engineer to decide what sort of house a man wants to build, but it is the man who has decide what sort of house he wants and then ask the engineer to building according to his wishes. The man who wants a house for himself must take his decision based on his real needs and the needs of his family and not be misled by 'fashions' or what the other fellow round the corner of the street has built. He then selects from out of the various alternative techniques and alternative materials, which Mr. Baker has discussed in this book. It is then only that the engineer has to take over the work.

The techniques which Mr. Baker has discussed in this book with suitable explanatory sketches and diagrams, will I am sure, be found useful by the poorest of the poor as well as middle class people. I commend this book to the public of Kerala.


C.Achuta Menon, Former Chief Minister of Kerala and Chairman, COSTFORD

25-5-1986, Trichur. लौरी बेकर का जनम 1917 में बरीमंघम, इंग्लैण्ड में हुआ । 1937 में उन्होंने बरिमंघम स्कूल ऑफ आरकीटेक्चर से स्नातक की डिग्री पाई, और उसके बाद वह आर • आई • बी • ए • के सदस्य बने । दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान वह एक डाक्टरी टोली के साथ चीन गये, जहाँ उन्होंने कुष्ठरोग के इलाज और रोकथाम का काम किया । इंग्लैण्ड वापस जाते वक्त उन्हें अपने जहाज के इंतजार के लिए बम्बई में तीन महीने रूकना पड़ा तभी उनकी भेंट गांधी जी से हुई । इस भेंट का उन पर गहरा असर पड़ा । उन्होंने भारत लौटकर आने और काम करने का निश्चय किया । 1945-66 के दौरान श्री बेकर स्वतंत्र रूप से भवन डिजायन के साथ-साथ कुष्ठरोग अस्पतालों के प्रमुख आरकीटेक्ट भी रहे । इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में काम किया । 1966 में श्री बेकर दक्षिण में केरल गये जहाँ उन्होंने पीरूमेदी आदिवासियों के बीच काम किया। 1970 में वह त्रिवेन्द्रम आये और तब से वह सारे केरल में भवनों के डिजायन और निर्माण का काम कर रहे हैं । उन्होंने हुडको के संचालक, योजना आयोग की आवास कमेटी, और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कई विशेषज्ञ सीमीतयों के लिए काम किया है। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजायन, अहमदाबाद के संचालक भी रहे हैं । 1981 में नीदरलैण्ड के रॉयल विश्वविद्यालय ने तीसरी दुनिया के देशों में विशिष्ट काम करने के लिए उन्हें सम्मानित किया । 1990 में श्री बेकर को भारत सरकार ने "पदम श्री" से सम्मानित किया ।

Born in Birmingham, England, in 1917, Laurie Baker studied architecture at the Birmingham School of Architecture from where he graduated in 1937 and became an associate member of the RIBA. During the World War II he was an anaesthetist to a surgical team in China where he also worked on leprosy control and treatment. On his way back to England, he had to wait for about three months for a boat in Bombay. There he met Gandhiji and was influenced by him. He decided that he would come back to India and work here. During 1945 -1966, apart from his general freelance architectural practice throughout his life in India, Baker was architect to leprosy institutions in India and lived and worked in a hill village in Uttar Pradesh. 1966, Baker moved south and worked with the tribals of Peerumede in Kerala. In 1970, he came to Trivandrum and has since been designing and constructing buildings all over Kerala. He has served at various times as Governor of HUDCO, on the working group on Housing of the Planning Commission, and on several committees at the national and state level. 8

आजकल घर बनाना एक मंहगा कारोबार है । आजकल घरों में फैशनेबिल डिजायन, अनावश्यक झालरों और अन्य ताम-झाम पर ही ज्यादा खर्च हो जाता है । पर थोड़ी सी अक्ल और कुछ सरल निर्माण तरीके अपनाकर काफी पैसा बचाया जा सकता है । घर में लगने वाले हरेक सामान की अपनी एक कीमत होती है । इसिलये, अपने आप से हरेक बार यह सवाल अवश्य पूर्छे - "क्या यह जरूरी है ?" और अगर "नहीं" तो उसका इस्तेमाल न करें । आगे के फनों में आजकल प्रचित्त मंहगे तरीकों की तुलना साधारण कम खर्चीले निर्माण तरीकों से की गई है । हरेक अलग हिस्से या सामान में बचत चाहें थोड़ी ही क्यों न हो , परन्तु अगर आप हरेक रूपये का 25 पैसा भी बचा सकते हैं तो,दस हजार रूपये का घर रूपये 7500/- में बनाया जा सकता है । आप चाहें तो मूल्य में कटौती कर बचत कर सकते हैं । कभी भी आरकीटेक्ट, इंजीनियर या ठेकेदार को अपने उमर हावी न होने दें । उल्टे, आप उन्हें बतायें कि आप क्या चाहते हैं ।

BUILDING Houses is a costly business these days. A lot of the current expenditure is on unnecessary fashionable frills and designs. Much money could be saved merely by using common sense, along with simple, established, tried building practices. Every item that goes to make up a building has its cost. So always ask yourself the question, is it necessary? If the answer is "No", then don't do it. The following pages attempt to show graphically the current and often expensive ways of building. The saving on each individual item may be small, but if you can cut down every rupee's worth of current cost by twenty five paise, a ten thousand rupee house can be built for Rs. 7,500/-. In saving and cutting down costs, the choice is YOURS! Do not allow the architect, the engineer, the building contractor to be dictators. You tell them what you want!





आप अक्सर लोगों को "आधुनिक" या "पुराने फैशन" के घरों की चर्चा करते हुए सुनते हैं। "आधुनिक" घर अक्सर फैशनीबल और मूर्खतापूर्ण होते हैं। यह घर मंहगे होते हैं । इनमें न तो सस्ते, स्थानीय निर्माण सामान का इस्तेमाल होता है, और न ही स्थानीय हवा-पानी की परिस्थितियों से इनका कोई रिश्ता-नाता होता है । असल में इन मकानों का अपने वाशिन्दों की सच्ची जरूरतों से कोई ताल्लुक ही नहीं होता है । अक्सर "पुराने फैशन" के मकान स्थानीय और सस्ते सामान के बने होते हैं । इनमें मंहगे और दुर्लभ सामान का कम इस्तेमाल हुआ है । ऐसे मकान मौसम के जोखम - जैसे तपती धूप, भारी वारिश, तेज हवा, अधिक नमी का प्रभावकारी ढंग से सामना करते हैं। बगलके पन्नने पर एक "आधुनिक" घर और दूसरा "पुराने फैशन" का घर दिखाया गया है। आधुनिक घर बनावट में डिब्बेनुमा "घनाकार" हैं, और इसमें बहुत अधिक सीमेंट, प्लास्टर और पेंट का इस्तेमाल हुआ है । इस घर की छत ऐसी नहीं है कि वह दीवारों की धूप और बारिश से हिफाजत नहीं करती । इस वजह से इसमें रहना आरामदेह और सुविधाजनक नहीं है । "पुराने फैशन" के घर की छत ढलवां है जो भारी बारिश को फौरन बहा देती है और दीवारों को सील तथा धूप की गर्मी सोखने से बचाती है । कुछ बिड़ कियों की जगह पर ईटों का सस्ती जाली बनी हैं। यह हवा के बहाव के साथ-साथ प्रकाश और सुरक्षा भी देती है ।

YOU often hear people describing houses as "Modern" or "old fashioned". The so-called Modern house is often merely fashionable but foolish, simply because it is expensive and does not take into account the locally available inexpensive materials or the local climatic conditions or the actual needs of the occupants. Quite often the so-called "old fashioned" house demonstrates that the choice of building materials is important because it is less expensive and does not use up unnecessarily materials that are in short supply needed for other uses. It also copes effectively with weather hazards such as strong sun, heavy rain, strong winds, high humidity etc. These two sketeches typify the small "Modern house" at the top and an old fashioned one below. The modern house is "cubist" in design & uses a lot of cement plaster & paint. The roof does not protect the walls from rain & sun with the result that it is not very comfortable or convenient to live in. The "old fashioned" house has a sloping roof which quickly sheds heavy rain, protects walls from getting damp & from absorbing heat from the sun. Some of the windows have been replaced with jalis, which cheaper and give permanent ventilation and light protection or security.



Rs +

Marie Bales


A Service Bales

यदि आपको अपना घर किसी उंचे स्थान पर बनाना है तो उसे कुगार §टेरेस § के बीचोंबीच बनाना कम खर्चीला है ।

नीचे का चित्र दिखाता है कि अगर मकान को कुगार के एक किनाने पर बनाया गया है तो नींव और दीवारों पर बहुत अधिक खर्चा आयेगा ।

IF you have to build your house on a terraced site, it is less expensive to place it in the middle of the terrace.

The lower picture shows the extra and more costly foundation and basement wall that has to be built if the building is near the edge of the terrace.



अगर आप ढलुआ जगह पर घर बना रहे हैं तो घर की परिरेखा § contour § के समानान्तर बनायें, जैसे कि उमरी चित्र में दिखाया गया है । ऐसा करने से खुदाई और भराई की कम जरूरत पड़ेगी । घर को परिरेखा के आर-पार काटते हुए न बनायें ।


IF the site is a sloping one, less excavation and less filling up is needed if you place the building parallel to the contours, as in the upper picture, and not cutting across the contours, as shown in the picture.





घर की नींव खोदने के बाद निकली मिट्टी को मजदूर अक्सर बाहर की ओर फेंकते हैं। नींव की दीवार उठने के बाद वे सारी मिट्टी भराई के लिए वापस उठाते हैं। अगर शुरू ही में ही वह नींव की मिट्टी को भीतर डालें जहाँ भराई के लिए उसकी आवश्यकता होगी, तो उससे खुदाई और भराई के खर्च में कुछ कमी आयेगी।

WHEN excavating the trenches for the house foundations, labourers dig out the soil and throw it in all directions, especially outwards. After the basement walls have been completed they then shovel all the soil back again as infilling. If they shovel the soil inwards it will already be where it is wanted for infilling and some of the expense of excavation and infilling will have been saved.




अक्सर राजीमस्त्री दीवार के पुस्तापन और मजबूती की बजाये उसकी बाहरी दिखावट में ज्यादा रूचि रखते हैं। अधिकतर दीवारें उत्पर वाले चित्र जैसी दिखाती हैं। इनमें बड़े, सपाट पत्थर बाहर को होते हैं और बीच में छोटे पत्थरों की भराई होती है।

नीचे के चित्र में पत्थरों की सही चुनाई दिखाई गई है । इसमें बाहरी-भीतरी दीवार के पत्थर एक दूसरे के खाँचे में आकर फंस जाते हैं । इससे अधिक टिकाऊ और मजबूत दीवार बनती है । सही तरीके से चिनी पत्थरों की दीवार में बहुत कम गारे की जरूरत पड़ती है । इसमें मिट्टी के गारे से भी काम चल जाता है, जबिक उन्पर की दीवारें सीमेंट या चूने के गारे के बगैर सुरक्षित नहीं बनेंगी ।

MASONS are often more concerned with the outward appearance of a stone wall than with its strength and stability. The upper sketch shows a plan of a stones wall as it is usually built, with big flat faced stones on the outside while the middle of the wall is filled in with bits and pieces.

The lower plan shows how stones should be bonded, that is they dovetail in with stones on the other side of the wall and therefore give a much stronger and more durable wall. A properly bonded stone wall hardly needs mortar, and certainly a mud mortar is adequate, whereas the upper typical wall is not really safe without using a cement or lime mortar.



साधारण तौर पर घर की मुख्य दीवारें 9 इंच मोटी पक्की ईंटों की होती है, जो पत्थर के टुकड़ों की 18 इंची आधार मित्ती व नींव पर टिकी होती है।

इसका मतलब है कि जहां 9 इंची ईट की दीवार 18 इंच वाली पत्थर की दीवार पर बैठी है वहाँ थोड़ी जगह बच जाती है । इसमें से बारिश का पानी भीतर रिसता है और निचली पत्थर की दीवार को कमजोर बनाता है । यही उन्पर के चित्र में दिखाया गया है ।

एक या दो मंजिले मकानों के लिए नौ इंची ईंट की दीवार को 18 इंची पत्थर की नींव की बाहरी सतह से सपाट रखना अच्छा है। इससे दीवार से नीचे गिरने वाला बारिश का पानी नींव में नहीं रिसेगा।


यह कम खर्चीला भी है, क्योंकि किसी निश्चित क्षेत्रफल १मानों 200 वर्ग फुट१ के कमरे को घेरने वाली फ्थर की 18 इंची दीवार का आयतन उसर के चित्र में ज्यादा होगा !

A common practice is to have the main walls of a house in 9 inches thick burnt bricks, sitting on top of an 18" random rubble (roughly shaped stones) for the basement and foundation.

This means that there is a step where the 9" wall sits on the 18" wall below, and rainwater tends to seep in and weaken the lower stone wall, as shown in the upper picture.

For single and double storey houses it is better to put the outer side of 9" brick wall flush with the outer side of the 18" stone wall so that rainwater running down the wall does not soak into the wall.

This is also less costly because the stone 18" wall surrounding a room of a particular area (say 200 sq. ft.) is larger (cubic content more) in the upper drawing.




नींव का काम है कि वह घर के सारे भार को अपने नीचे की जमीन पर फैला सके । छोटे एक मंजिला और दो मंजिला मकानों में 18 इंच \$45 सें भी • \$\frac{1}{2}\$ चौड़ी नींव का आधार आमतार पर सभी तरह की मिट्टी के लिए पर्याप्त होता है। अक्सर नींव की दीवार के नीचे, चौड़ी कंकीट की परत की जरूरत नहीं होती \$जैसा कि उत्पर के चित्र में दिसाया गया है \$ ।

जहाँ पत्थर आसानी से मिलता है वहाँ साधारण 18 इंची मोटी पत्थर की नींव, एक-या-दो मंजिले मकानों का पूरा भार ढोने के लिए काफी है । हाँ, अगर मिट्टी कमजोर या ढीली हो तो अलग बात है ।

THE object or function of the foundation is to spread out the total weight of the house over the ground below it.

For small single and double storey houses an 18" (45 cm) wide foundation base is usually fully adequate on most soils and there is not often the need for the wider concrete layer beneath the basement wall (as shown in the upper picture).

Where stone is available, the ordinary simple 18" thick random rubble wall is perfectly adequate to carry the full load of a single or double storey house unless the soil is very poor or loose or of different consistencies.




कुछ जिलों में पत्थर और ईट नहीं मिलती हैं। परन्तु मिट्टी की दीवार का बोझ सम्भालने के लिए एक नींव तो चाहिए ही।

ऐसी जगहों पर नींव खोदकर, निकली मिट्टी को थोड़े पानी से गीला करें । फिर चिरे बांसकी पीट्टयों का ताना-बाना बुनकर नींव को पुख्ता करें - जैसा कि निचले चित्र में दिखाया गया है ।

IN some districts stone and brick is not available. But some sort of foundation is needed to carry a mud wall above.

The foundation trench can be excavated, the soil moistened with a little water and then replaced with layers of bamboo reinforcement inserted, as shown in the picture.




अक्सर घर बनाने में ही सारी पूंजी स्वाहा हो जाती है और बाद में फर्नीचर आदि के लिए कुछ पैसा नहीं बचता ।

धोड़ी सूझ से अगर पत्थर की नींव को धोड़ा और उठा दिया जाये तो बिना किसी खर्च के बैठने के लिए बेंच, लेटने के लिए तख्त और काम करने के लिए मेज बन सकती है इसकी एक झलक निचले चित्र में दिखाई गई है।

AFTER building a house there is often little cash left over for furniture.

Built in seats, beds, work tables etc. can easily and inexpensively be had, merely by building the basement wall to a suitable height, as shown in the lower sketch.




कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पत्थर मिलता तो है परन्तु छोटे अनियमित आकार के देलों के रूप में । इनसे बनी दीवार बहुत कमजोर होती है । ऐसी दीवार जल्दी ही चटक जाती है और इनमें दरारें पड़ जाती हैं, जैसा कि उन्परीचित्र में दिखाया गया है ।

इन देलों से ब्लॉक बनाये जा सकते हैं । लकड़ी या धातु के साँचों में §12 इंच × 8 इंच × 6 इंच या 12 इंच × 6 इंच × 4 इंच ई इन देलों को डालकर खाली जगह को चूने या सीमेंट के मसाले से भर दिया जाये । इससे सुन्दर आयताकार ब्लॉक तैयार होंगे, जिनसे अलग-अलग मोटाइयों की दीवारें आसानी से बनायी जा सकती है ।

SOMETIMES stone is available, but only in small irregular shaped lumps. These make a very poor wall that usually cracks and crumbles, as in the upper picture.


Wood or metal mouldscan be made of suitable sizes. (Say 12" x 8" x 6" or 12" x 6" x 4" etc.) and these lumps are placed in the moulds and the spaces filled in with a weak lime or cement concrete. This produces neat rectangular blocks with which walls of different thicknesses can easily be constructed.



अगर पकी ईटों से नौ इंच मोटी दीवार बनानी हो तो चूहेदानी-बंध 🛚 "RAT-TRAP" Bond 🖇 के प्रयोग से 25 प्रतिशत ईटों को बचाया जा सकता है । इस तरह दीवार की कीमत कम की जा सकती हैं। यह दीवार बनाने में आसान है और देखने में सुन्दर लगती हैं । यह धूप और बारिश से बेहतर सुरक्षा करती है । यह पोली दीवार, नौ इंच की ठोस दीवार जितनी ही मजबूत है । साधारण अंग्रेजी-बंध English Bond उसर दिसाया गया है तथा चूहेदानी-बंध & Rat Trap Bond

IF burnt-brick is available, and if a 9 inch thick wall is required, 25% of the total number of bricks, and of the cost of the wall, can be saved by using a "RAT-TRAP" Bond., It is simple to build, looks well, has better insulation properties and is as strong as the ordinary solid 9" brick walls.

The orthodox English Bond is shown at the top, and the Rat Trap Bond below.



ढ़ांचे की मजबूती के ख्याल से, एक मंजिले मकान के लिए बाहरी दीवार की मोटाई साढ़े चार इंच काफी है । अन्दर की सारी दीवारों के लिए तो साढ़े चार इंच की मोटाई पर्याप्त है । एक अकेली, सीधी साढ़े चार इंच मोटी दीवार कमजोर होती है । यह गिर सकती है, टक्कर से ढह सकती है, या छत के भार से ही कुचली जा सकती है । परन्तु यही साढ़े चार इंच की दीवार आराम से उन्परी छतों का भार उठा पायेगी, अगर उसमें हरेक 5 या 6 फीट पर पुश्तें १ एक ईंट का सहारा१ लगे या दीवार लहरदार खांचों के रूपमें बने, जैसा कि निचले चित्र में दिखाया गया है ।


इसी तरह से कोने और आपस में मिलने वाली दीवारें एक पतली दीवार को मजबूत बनाती हैं।

इन खाँचों को बिना अधिक खर्च किये टाँड और अल्मारियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

FROM a structural stability point of view, a 4.5" thick brick wall is often adequate for single storey houses, and certainly for interior partition walls. An isolated straight 4.5" wall is weak and can either fall over, be knocked over, or can be crushed by the weight of the roof it carries. But it can be perfectly strong and capable of carrying the load of roofs and floors if it has either thin butteresses every five or six feet (as in the middle picture) or if recesses are created, (as in the lower picture).

Similarly corners and intersecting walls are strengthening points in a thin wall.

These recesses can be used for shelves and almirahs at almost no extra cost!



and bring cement from Korea. We could save a lot of building money by only using cement when it is really necessary. As the lower picture shows, by using lime which we can make, simply and with little energy and transport, on the building site itself, we could save a lot of building money.

मकान बनाने का कुछ माल तो इस्तेमाल के लिए लगभग तैयार होता है । बस उसे काटकर या खोदकर कार्यस्थल पर ले जाइये और इस्तेमाल कीजिये । कुछ माल ऐसा है जिसे आकार देने और संवारने की जरूरत होती है । कुछ माल ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत मंहगे और जिल्ल तरीकों से बनाया जाता है । मिसाल के लिए चूने पत्थर का नींव के पत्थर जैसे इस्तेमाल हो सकता है । उन्हें भट्टी में जलाने से वह चूने में बदल जाते हैं। चूने को रेत और पानी के साथ मिलाकर उसका मसाले या पलस्तर के रूप में उपयोग हो सकता है । चूने में तमाम मंहगी चीजें मिला कर जब हम उसे कई मंहगी मशीनों से गुजारते हैं, जिनमें ढ़ेरों ईथन/उर्जा खर्च होती है, तब जाकर हमें सीमेंट मिलता है । उत्पर के चित्र के अनुसार आजकल चूने और पत्थर का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, जबिक सीमेंट को हम धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं । मसाले और पलस्तर के लिए सीमेंट की बजाये चूने का इस्तेमाल उतना ही कारगर और अच्छा होगा, और उस पर खर्च भी बहुत कम आयेगा ।

आजकल विदेशों से - खासकर कोरिया से भारत बहुत सीमेंट खरीद रहा है । इसमें विदेशी मुद्रा के साथ-साथ बहुत सारी उर्जा/ईधन की भी बरबादी होती है । अगर हम सीमेंट को वहीं इस्तेमाल करें जहाँ उसकी असल में जरूरत है, तो हम काफी पैसा बचा सकते हैं । निचले चित्र के अनुसार हम चूने को आसानी से, कम खर्चे से, बहुत कम ईधन और परिवहन से निर्माण स्थल पर ही बना सकते हैं । इससे काफी पैसा बच सकता है ।

SOME building materials are there for the using. Cut them, or dig them out and carry them to the site, and they are ready to use. Some such materials need shaping and trimming. Others have to be processes or manufactured into more complex materials. For example, some lime stones can be used as building stones. Burn them in a kiln and they turn into lime which can be used with sand and water as mortar or plaster, or it can be used as a paint. By additing other ingredients and a lot of manufacturing processes and a lot of energy (or fuel) we produce cement.

These days we use very little stone and we also now use very little lime but we are very extravagant in the use of cement, often; as in the case of mortars and plasters, when lime would be just as effective, efficient and serviceable and of course at a very much smaller cost.

At present, the top picture depicts, India spends a lot of money and a lot of different forms of energy to buy


	सीमेन्ट	चूना	सुरबी	रेत
	CEMENT	LIME	SURKI	SAND
ताकतवर् मसाला रू+	1			6
RICH MIX RS+	•			
सामान्य रू-	1	_		8
GENERAL RS-				0
FOR STONE FDN. 2 BASEMENT RS-	1	-	-	10
ताकतवर् मसाला रू+	-	1		2
RICH MIX RS+				
सामान्य रू-		1		3
GENERAL RG-				
ताकतवर् मसाला रू+		1	2	4
RICH MIX RS+				
सामान्य र-	-	1	2	6
GENERAL RS-				
ताकतवर् मसाला रू+	1	3	_	12
RICH MIX RS+				
सामान्य र-	1	4	CARROLINA	14
GENERAL RS-				
पत्पर की नींव र-	1	5	-	16
FOR STONE FON. RS-				
तामतवर् मसाला रू+	1	2	4	18
RICH MIX Rst				
सामान्य र-	1	2	4	20
GENERAL RS-				


बगल के पन्ने पर बनी तालिका में अलग-अलग मसालों और पलस्तरों में लगे सीमेंट, चूना, सुर्बी और बालू का अनुपात दिया है । कौन सा मसाला कहाँ लगेगा और उसकी क्या कीमत होगी इसकी भी झलक इस तालिका में मिलती है ।

आजकल सीमेंट और रेत का चलन ही अधिक है । इन्हें मिलाना और इस्तेमाल करना बहुत आसान है । सीमेंट - रेत का मसाला जल्दी जम जाता है । चूने-रेत के मसाले की ताकत भी लगभग उतनी ही है परन्तु उसे जमने में ज्यादा समय लगता है । इसीलए चूने-रेत के मसाले का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है । इसी तरह चूने और रेत में सुर्खी मिलाकर भी पुख्ता मसाला बनता है । क्योंकि यह भी धीरे-धीरे जमता है इसीलए इसका प्रचलन भी लगभग खत्म हो गया है । धीमी गीत से जमने की मुश्किल को सुर्खी-चूने के मसाले में धोड़ा सा सीमेंट मिलाकर दूर किया जा सकता है । यह तमाम अलग-अलग मसाले इस तालिका में दिये हैं ।

THIS chart shows a variety of the mixes of cement, sand, lime and surkhi (which is a finely ground burnt clay) to give different plasters and mortars according to the function for which they are needed and according to the cost and availability of these several ingredients.

At present cement and sand only are commonly used. This is easy to mix and use and it sets quickly. Lime and sand can give an equally strong mortar but it takes longer to set and lime mortars have mainly gone "out of fashion". Similarly good strong mortars are made by adding surkhi to lime and sand. These too are slow setting and "unfashionable". The slow setting problem can be solved by adding to the lime, or lime and surkhi mixes, a small amount of cement. All these variations are in this table.






अक्सर लम्बाई में ईटें थोड़ी सी छोटी-बड़ी होती है। इस कारण चिनाई के समय दीवार की एक सतह चिकनी, सपाट और समतल करने के बाद दूसरी सतह टेढ़ी और अनियमित होती है। इसलिए बहुत से ठेकेदार दीवार को पलास्तर करने को कहते हैं। लेकिन पलास्तर मंहगा कारोबार है। घर की कीमत का लगभग 10 प्रतिशत खर्च पलास्तर थोपने में ही खर्च होता है। इसके अलावा पलास्तर के रख-रखाव, पुताई-रंगाई पर भी काफी खर्च आता है।

बीच के और निचले चित्र के अनुसार दीवार की दूसरी सतह को सुन्दर और समतल बनाने के लिए ईट के दबे हुए सिरे पर मसाला भरा जा सकता है । इस तरह पलस्तर के बगैर ही एक खूबसूरत नमूना रचा जा सकता है । इस पर न रंगाई का खर्च होगा न ही रख-रखाव का ।

BRICKS are often slightly irregular in length. So even if you can get a smooth "fair face" on one side of a wall, the other side will be lumpy and irregular. Therefore, many builders say, you must plaster the wall. But plaster is costly (it accounts for upto 10% of the total cost of a building). Also there is the painting and maintenance cost of plaster too.

The middle sketch and the lower plan show how the mortar can fill over the sunken end of the brick to produce a special fair face on the second side of the wall. Plaster is not required and a pleasing pattern has been made. No painting and no maintenance costs.



आमतौर पर लिंटर आर • सी • सी • है RCC है के बनते हैं । इनमें स्टील और सीमेंट का बहुत प्रयोग होता है । बहुत बार चार फीट चौड़ाई वाले दरवाजों और खिड़िक्यों पर लिंटर की जरूरत ही नहीं होती है । आमतौर पर तो सिरे के बल लगी ईंट की एक कतार से ही काम चल सकता है । इसे बीच के चित्र में दिखाया गया है ।

अगर अधिक ताकत की जरूरत है तो, निचले चित्र की तरह ईटों को जमा कर रिषये, और ईटों के बीच बनी नाली में एक दो लोहे की सिरयों को कंकीट में जमा दीजिये। इस तरह बना लिंटर उपर की छत और दीवार के बोझ को आसानी से सह सकेगा।

इस तरह का लिंटर परम्परागत आर सी शिंटर के मुकाबले आधी कीमत में बन


LINTELS are usually made of reinforced concrete. Steel and cement are used.

Very often a lintel is not necessary over door and window openings upto four feet in width.

Ordinary brick-on-edge, as shown in the middle picture, is all that is required.


If something stronger is necessary, a hollow arrangement of brick-on-edge, as in the lower picture, filled with one or two steel rods in concrete will carry very large weights of wall and roof etc. above.


This type of lintel is less than half the cost of the orthodox reinforced concrete lintel.



ईट की मेहराबें, आर • सी • सी • के लिंटर जितनी ही मजबूत होती हैं, पर कहीं अधिक सस्ती होती हैं। यह मेहराबें देखने में बहुत सुन्दर लगती हैं, और उन्हें अनेक आकारों में बनाना संभव है।

BRICK arches are much less costly than reinforced concrete lintels. They are just as strong, look much nicer than concrete and can be a variety of shapes.






किसी दीवार में खुली जगह को भरने का सबसे सस्ता तरीका उस पर एक सरल सी "कोरबेल" मेहराब बनाना है । हरेक कतार की ईट अपनी निचली कतार से सवा दो इंच बाहर निकलती हैं । अन्त में दोनों ओर की ईट बीच में मिल जाती हैं । इसे बनाने में किसी मचान या सहारे की जरूरत नहीं पड़ती ।

यह चित्र इस असिलयत को उजागर करता है कि किसी एक खिड़की या किवाड़ को हटा देने से दीवार ढहेगी नहीं। अञ्वल तो कुछ गिरेगा ही नहीं, और गिरा भी तो अधिक से अधिक त्रिकोण फेम के उपर की दीवार गिरेगी। दरअसल, लिंटर केवल त्रिकोण के आकार में ईटों का भार मात्र संभालता है, न कि पूरे दीवार और उसके उपर छत का भार।

THE inexpensive way of spanning a hole in a wall is the simple "corbel" arch. Each row of bricks projects 2.25 inches beyond the course below until the bricks meet together in the middle. No form-work or shuttering is necessary.

This picture also demonstrates the fact that if you remove a door or a window, the whole wall will not fall down! Probably nothing will fail at all, but if it does, the maximum will be the amount of wall within the triangle above the frame. This triangle of bricks is, in fact, all that a lintel carries, and not the whole wall and half the roof above it.



बिड़िकयौँ बहुत बर्चीली होती हैं। एक वर्ग फुट बिड़िकी की कीमत लगभग दस वर्ग फीट ईट या पत्थर की दीवार के बराबर हो सकती है।

बिड़की के कई इस्तेमाल हैं - बाहर देखने के लिए, कमरे में प्रकाश आने के लिए, ताजी हवा अन्दर आने या बासी हवा बाहर जाने के लिए आदि । इन सबके लिए दीवार में ईटों की बनी जाली भी उतनी ही असरदार है । कहाँ तो एक तरफ बिड़की दीवार से कई गुना मंहगी है । उधर, दीवार में ईटों की जाली बनाने से दीवार की कीमत और कम हो जायेगी ।

निचले चित्र में ईटों को एक छत्तेदार नमूने में सजाया गया है । जोड़ों को खुला रखा गया है और मसाले से नहीं भरा गया है ।

उमर के चित्रों में बहुत सारी संभावनाओं में से कुछ ही दिखाई गई हैं। खिड़िकयों की जगह ईटों की बनी जाली को अपनाना कहीं अधिक बेहतर और सस्ता विकल्प है।


WINDOWS are costly. One square foot of window can cost up to ten times the cost of the simple brick or stone wall it replaces.


A window has varied functions - to look out of, to let light inside a room, to let in fresh air, or to let out stale air, and so on. In many of these situations a "JALI" or "honeycombed" wall is just as effective. Far from being a lot more costly than the basic wall, if made of brick it can be less costly than the house wall!

The bottom picture shows the simple honey comb brick pattern. Wide vertical joints are left open and not filled with mortar.

The pictures above show a few of many possible variations. This is an excellent inexpensive alternative to the costly window.


Rs.+





इन दोनों चित्रों में यह दिसाया गया है कि किस तरह सिड़कियों की जगह ईट की जाली ले सकती है । उपर वाले घर के मुकाबले में निचला घर बहुत अधिक सस्ता है ।

THESE two sketches show how jalis can replace windows. The cost of the lower house is very much lower than that of the top house.





भवन निर्माण के कई ऐसे सामान हैं जिनके कई वैकित्पक इस्तेमाल हैं । इन्हें दूसरी जगह इस्तेमाल करके कीमत में कुछ कमी लाई जा सकती है ।

मिसाल के लिए, पत्थर के खम्बों को लिंटर के रूप में, चौखट की तरह, टांड जैसे प्रयोग कर सकते हैं। खिड़की में लोहे के सींखर्चों की जगह भी इन्हें लगा सकते हैं।

THERE are a number of building items which are meant for a specific use but which we can also use to cut down costs.

The common split stone post can be used as a lintel, as brackets to carry wall shelves or tables or slabs, or as security posts instead of steel bars and grills.





जब बिड़की के बगैर गुजारा ही न चले, तब तो उसे लगाना ही पड़ेगा । पर जैसा कि उमरी दायें चित्र में दिखाया गया है, बिड़की लगाना एक मंहगा काम है ।


सबसे सरल बिड़की एक लकड़ी के तब्ते से बनती है । यह पल्ला उन्पर-नीचे की चौबट के एक-एक छेद में बैठता है । परम्परागत डिजायन में उन्पर-नीचे की चौबटों में एक-एक छेद होता है, और लकड़ी के खड़े फ्ल्ले में उन्पर-नीचे एक-एक गिल्ली होती है, जो छेदों में बैठती है । बिड़की के लिए केवल एक नौ इंच चौड़ी झिरी ही पर्याप्त है ।

यह मजबूत, आसान और कम खर्चीली खिड़की है। इसमें लोहे और मेहनत दोनों की ही बचत है। यह खिड़की प्रकाश और हवा अन्दर आने देती है और सुरक्षा प्रदान करती है।

WHEN a window is a necessity it is quite a costly item as shown in the top right hand corner.

The simplest window consists of a vertical plank set into two holes (or pivot hinges), one at the top and one at the bottom. The traditional design consists of two short wood pieces with a circular hole in each, and the vertical shutter has two small round protrusions (as shown on the left) to fit into the holes. Only a nine inch wide hole is necessary for the 'window'.


This is strong, simple, inexpensive, very little labour, no iron mongery, lets in light and air and provides security.



दरवाजों की चौखट बेहद मंहगी होती है । अक्सर तो इन चौखटों की कोई जरूरत ही नहीं होती । चित्र में लकड़ी के कई पटरों को आपस में एक लोहे की पट्टी से जोड़कर दरवाजा बनाया गया है। दरवाजा दीवार में धंसे लोहे के कब्जों पर घूमता है । इसमें लकड़ी की चौखट की जरूरत ही नहीं है ।

DOOR frames cost a lot of money and are often not actually necessary.

This picture shows how planks can be screwed together by strap iron hinges to form a door, and this can be carried by "hold-fasts" built into the wall, thus eliminating the outer door frame altogether.




दरवाजे का पल्ला काफी मंहगा होता है। इसमें लकड़ी के साध-साध मेहनत भी खूब सारी लगती है।

सबसे सरल दरवाजा खड़े पटरों पर दो आड़े फट्टों को कीलों से ठोककर बनाया जाता है। कभी-कभी अधिक मजबूती के लिए एक तिरा फट्टा भी ठोक देते हैं।

THE door shutter itself is costly because it uses a lot of wood and quite a lot of costly labour.

The simplest door is made of vertical planks held together with horizontal (sometimes diagonal) battens.



हरेक फर्श के नीचे एक ठोस आधार होना एकदम जरूरी है । आधार को शुरूआत में ही बालू या मिट्टी से भर दीजिये । जैसे-जैसे लोग उसे पर चलेंगे वह अपने आप कुचल कर ठोस हो जायेगा । छत बन जाने के बाद सभी ईट के टुकर्ड़ों को इकट्टा कर उन्हें अगल-बगल एक दूसरे को छूता हुआ बैठी हुई जमीन पर सजा दीजिये । ईटों के उमर बालू और चूने की एक देरी मिलाइये । फिर इसे फैला कर सारी दरारें भरिये । इस आधार पर किसी भी प्रकार का फर्श सफ्लतापूर्वक लगाया जा सकता है ।


ALMOST every sort of floor has to have a solid base under it.

Fill the basement with sand or soil at an early stage and it will get trampled down solid as work is done above it.

After the roof is on, collect all the broken brick bats and lay them side by side, touching each other, on the rammed earth.

Mix a small, heap of sand and lime on top of the bricks and then spread it out and brush it in so that it fills all the cracks.

On top of this base any type of flooring finish can be laid successfully.



इन चित्रों में गहरे गड्ढे वाला शौचालय दिखाया गया है । बहुत पथरीले इलाकों को छोड़कर इसे लगभग सभी जगह बनाया जा सकता है ।

इसमें तीन फीट व्यास का गड्ढा होता है। गड्ढा आप जितना गहरा चाहें खोद सकते हैं।

फ्क कंकीट ्रेआर सी सी शे का पिटया जिसमें शौच का तसला और फ्क निकासी पाइप लगा हो गड्ढे के उत्पर रखा जाता है । अगर मिट्टी ढ़ीली और बालुई हो तो गड्ढ़े में चारों ओर साढ़े चार इंच मोटी दीवार बना दीजिये । इसके लिए कुएं का रिंग भी चलेगा ।


एक पर्देनुमा आधी ईट की दीवार और गैस पाइप, शौचालय के उपर बना दीजिए ।

THESE pictures show the DEEP PIT LATRINE which is effective in all but very rocky sites.

There is a pit about 3 feet in diameter and as deep as you can dig it.

A reinforced concrete filler slab with a latrine pan set into it, (and a hole for a vent pipe) is placed above the hole or pit. If the soil is sandy or loose the top 2 or 3 feet of the pit is lined with a 4.5" brick wall (or a well ring will do).

A screen wall and a vent pipe are built above the latrine slab.




कोई भी व्यक्ति जो आरी और हथौड़ा इस्तेमाल करना जानता हो बहुत आसानी से बारह फीट चौड़े कमरों पर छत छा सकता है । इसमें तीन लकड़ी के बत्तों को आपस में ठोककर एक कैंची बनती है, जो दीवार पर बैठती है । इन कैंचियों के लिए और किसी तरह की टेक की जरूरत नहीं पड़ती ।

परम्परागत लकड़ी की छतें देखने में सुन्दर लगती थीं, पर उनमें बहुत ज्यादा लकड़ी इस्तेमाल होती थी । उनको बनाने में ज्यादा कारीगरी लगती थी, जो अब मंहगी और दुर्लभ होती जा रही है ।

ANYONE who can use a saw and a hammer can put together a simple strong roof of timber over rooms upto 12 feet (3.65 m) wide. Three pieces of wood are nailed together and this simple "trussed rafter" sits directly on top of any wall.

No wall plates and no ridge poles are necessary.

The traditional timber roofs were beautiful but often quite elaborate, and extravagant with the use of wood and called for a lot of skill.



The top picture shows how two waste Mangalore tiles together form an excellent light weight filler, and how they are placed between the steel reinforcement rods, creating a grid of RCC ribs or beams. The lower picture shows a section through the slab.

लोहे और ऐसबेस्टोस सीमेंट की चादरों से बनी छतों में कम लकड़ी लगती है । लेकिन लोहा जंग पकड़ लेता है । और टीन के छत बहुत तपती है । ऐसबेस्टोस की खदान-कारखाने में काम करने वाले मजदूर और एसबेस्टोस - सीमेंट की छतों के नीचे रहने वालों को फेफड़े का कैंसर होने का अंदेशा रहता है । इसिलए ऐसबेस्टोस की चादरों का बनाना ही एकदम कम करना चाहिए । कंकीट से ढली छतें बहुत मंहगी होती हैं, और उनमें लोहा और सीमेंट भी बहुत लगता है ।


परम्परागत आर सी सी की छत में जरूरत से ज्यादा कंकीट का इस्तेमाल होता है। छत के स्लैब की कीमत को कम करने के लिए हम फालतू के कंकीट के कुछ हिस्से की जगह कुछ और हल्का-फुल्का माल भर सकते हैं। इस कम लागत के आर सी सी स्लैब की छत को "फिलर स्लैब" कहते हैं। भराई का काम में हल्की ईटें, मंगलौरी या देसी खपरैल आदि इस्तेमाल कर सकते हैं। इस भराई से कंकीट के स्लैब की कीमत में 30-35 प्रतिशत की कमी आ जायेगी। छतों और बीच के फर्शों पर घर के पूरे मूल्य का कोई 20-25 प्रतिशत खर्च आता है। इस तरह काफी पैसा बच सकता है।

उमर के चित्र में दिखाया गया है कि दो बेकार मंगलोरी टाइल्स को एक दूसरे पर रखकर किस तरह छत में भराई के काम लाया जा सकता है । इन टाइलों को लोहे की सिरयों से बने ताने-बाने के बीच रखा जाता है । बीच में चित्र में स्लैब का एक कटान दिखाया गया है ।

TIMBER is becoming too scarce and costly.

Galvanised Iron and Asbestos Cement sheets use less timber, but iron rusts and is very hot to live under while those who work in asbestos factories an who live and work under A.C. roofs tend to develop lung cancer, so we should discourage its manufacture andd use. Reinforced cement concrete slabs are very costly and use a lot of iron and cement.

As there is quite a lot of unnecessary concrete in an orthodox R.C.C. slab we can replace some of this redundant concrete with any light weight cheap materials in order to reduce the overall cost of the slab. This alternative RCC roof is called a FILLER SLAB. For fillers we can use light weight bricks, or mangalore or country tiles, or hourdies etc. This will reduce the cost of the orthodox RCC slab by about 30 or 35%. As roofs and intermediate floors account for 20 to 25% of the total cost of a house, the saving by using a Filler slab is considerable.



ऐसे इलाकों में जहाँ अच्छे, पके बांस मिलते हैं, वहाँ कंकीट स्लैब में लोहे की सिरया की बजाय बांस इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इसीलये मुमिकन है, क्योंकि कुछ अच्छे प्रकार के बांसों की मजबूती लोहे की सिरया जितनी होती है।


पर बांस के इस्तेमाल में थोड़े अनुभव की जरूरत है । इसके लिए यह मालूम होना जरूरी है, कि कौन सा बांस अच्छा है और जल्दी सड़ेगा नहीं । और क्योंकि हरेक बांस के गुण एक-दूसरे से अलग हैं, इसलिए स्लैब की मजबूती का निश्चित अनुमान लगाना भी संभव नहीं है । बांस के प्रयोग से छोटी छतें, सोने की अटारी, तस्त, बेंच, काम करने की टेबिल, सीढ़ी के तले आदि मजबूत और सुरक्षित बन सकते हैं । उमर के चित्र में स्लैब का कटान दिखाया है । निचले चित्र में फटे बांस की पिट्टियों को आपस में तार से बांध कर कंकीट स्लैब की मजबूती के लिए ताना-बाना तैयार किया गया है ।

IN districts where there is good strong mature bamboo available, the steel reinforcement rods in conventional reinforced cement concrete can be replaced by bamboo. This is possible because the tensile strength of some good types of bamboo is very similar to that of steel rods.

The only disadvantage is that it needs experience to know which is a "Good" bamboo that will not rot away, and as each bamboo varies in quality from other bamboos, it is not possible to calculate with accuracy the strength of a slab.

However, the bamboo system is perfectly adequate and "safe" for small roofs, sleeping lofts, shelves, benches, work tables, stair treads.


The top sketch is a full size section thro' a slab, the lower one shows how split bamboo strips are wired together to form the necessary reinforcement in a concrete slab.



यहाँ पर गांव के मकान की एक छत दिखाई गई है । इसमें पहले तो तीन-तीन ईटों को आपस में मसाले से जोड़कर छोटे-छोटे से स्लैब तैयार कर लेते हैं । एक अच्छे पके बांस को बीच में से दो हिस्सों में पाड़ लेते हैं । इन बांस के टुकड़ों को स्थायी तौर पर दो ईटों के स्लैबों के बीच में कंकीट की पटिरयों जैसे लगाया जा सकता है ।

A good mature bamboo can also be split in half and used as a permanent shuttering for reinforced cement concrete ribs between brick units (three burnt bricks previously joined together with mortar to form a small slab).

This is a rural version of orthodox reinforced brick slab (R.B.C.).



आधुनिक घरों की छतें ज्यादा आगे को नहीं निकली होती हैं। इस वजह से दीवारें बरसात का पानी और सूरज की गर्मी सोखती हैं। दीवार के उन्मरी हिस्सों पर जल्दी ही काई और फफ्टूंद उग आती है, जो कि देखने में भद्दी लगती है।


पुराने फैशन वाले घरों में छतें दीवार को काफी आगे तक निकली होती थीं। ऐसी छतें दीवार को बारिश, धूप और फफूंद से बचाती थी।

इसका मतलब यह हुआ कि "आधुनिक" मकानों की दीवारों को बाहर से प्लास्टर और पेंट करना पड़ता है । इस पर काफी खर्च आ जाता है । जबिक आगे निकली छतों वाले मकान सूखे और ठण्डे बने रहते हैं । उन्हें बाहर से प्लास्टर और पेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती ।

MODERN houses with no overhanging roof, as in the upper picture, allow the walls to absorb rain and heat from the sun. The upper parts of the walls also quickly look ugly because moss and fungus develops.

If roofs extend over the walls, as in the "old fashioned" houses, they protect the walls from heat and fungus.

In practice this means that "Modern" house walls need to be plastered and painted (thus adding considerably to the cost) while houses with good overhanging roofs remain dry and cool and plaster and paint are not necessary.



A common foolish practice which is costly and deceitful as well as stupid, is to build a brick wall, scrape out the joints, plaster it all over with cement plaster and then paint on it lines and rectangles to make it look like a brick wall!

If you do this sort of thing you deserve to have to pay 10% more for your house than your sensible neighbour who builds a good brick wall and enjoys the look of it.

आरकीटेक्ट, डिजायनर और ठेकेदार मकानों में बेकार और फालतू का काफी ताम-झाम लगाते हैं । उन्हें लगता है कि ताम-झाम से मकान की शोभा बढ़ेगी और वह पड़ोसी के मकान से ज्यादा फैशनेबिल दिखने लगेगा । परन्तु ज्यादातर ताम-झाम लगाने से केवलमकान की कीमत ही बढ़ती है ।


हरेक माल - जैसे पत्थर, ईट, सीमेंट की अपनी कुछ खास विशेषता होती है । अगर उन्हें ईमानदारी से प्रयोग किया गया हो तो घर के दिखावे में उनके रंग, सतह और जोड़ों के नमूनों से ही चार चांद लग सकते हैं । उन्हें मंहगे प्लास्टर, रंग-रोगन आदि से ढंकने की जरूरत नहीं है । ईट की दीवार को ईट की दीवार जैसा ही दिखने दें । और पत्थर की दीवार को पत्थर जैसा ही दिखने दें । कंक्रीट को कंक्रीट ही दिखने दें और उस पर फिजूल का प्लास्टर न करें, और न ही उस पर रंग करके उसे संगमरमर बनाने की कोशिश करें ।

इससे अधिक खर्चीला तरीका और बेवकूफी और क्या हो सकती है कि सबसे पहले तो आप एक अच्छी ईट की दीवार बनायें और उसे सीमेंट से पूरा प्लास्टर करें, और फिर उस पर रंग से ईट नुमा लाइनें और आयत पोर्ते जिससे वह दुबारा ईट से बनी दीवार दिखने लगे।

अगर आप ऐसी फिजूल खर्ची करते हैं तो जरूर आपको मकान दस प्रतिशत मंहगा पड़ेगा इससे ज्यादा होशियार तो आपका पड़ोसी ही है, जो बस अच्छी ईट की दीवार बनाता है और उसे निहारता है।

ARCHITECTS, designers and builders put a lot of little "extras" on to their buildings to make them, they think, look "nice" or look "fashionable", or to "compete" with neighbouring buildings. Usually these gimmicks serve no useful purpose and merely add unnecessarily to the cost of the building.

Most materials have their own special characteristics and if used honestly and simply they contribute to the "looks" of a building merely from their colour, their texture and the patterns formed by joining them together. There is no need to cover them over with costly finishes. Let a brick wall look like a brick wall and a stone wall should look like a stone wall. Concrete should look like concrete and not be plastered or painted to look like marble.




दरवार्जों और बिड़िकयों के उमर आर·सी·सी॰ और प्लास्टर के छन्जे बनाना फिलूलबर्ची की एक आम मिसाल है। दीवार के बाहर लटकती छत इस काम को बेहतर करती। कभी-कभी तो आगे निकली छत के एक दम नीचे छन्जा देखने को मिलता है।

कभी-कभी तो कंकीट के छज्जों के चारों ओर लोग नौ इंच उंची मुंडेर भी बांध देते हैं, और उसमें से पानी निकालने के लिए एक पाइप भी घुसा देते हैं। वाह री अक्ल । धूप और पानी से बचने के लिए बनाया छज्जा खुद एक छोटी सी पानी की टंकी बन गया।

इन सब में पैसे की फिजूलबर्ची और बरबादी है । ऐसा न करें ।

COMMON money wasters are the little sunshades of reinforced concrete and plaster over windows and doors. A good roof overhang would have served the purpose better. Sometimes you see the roof overhang AND a sunshade immediately beneath it!

Very often there is not only the thin concrete slab which forms the canopy or sunshade and then, for no good reason, a little nine inch high parapet wall is added all round the outer edge of the sun shade and a little spout or pipe is inserted to let out water which will accumulate. Al this means money and and trouble. Don't do it.



उमरी बांये चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह दीवार के चारों ओर बना छज्जा दीवार की हिफाजत करता है।


उमरी दार्ये हाथ का चित्र आजकल के आधुनिक और फैंसी डिजायन करने वाले इंजीनियरों के दिमाग की उपज है। इसमें बेहद फिजूलबर्ची है। इसमें शहतीरें बाहर को निकली हैं, और अक्सर दोहरी हैं। इनमें ढालू कंक्रीट के स्लैब लगे हैं, जो बेहद मंहगे हैं और उन पर केवल गर्द और धूल इकट्ठी होती है।

निन्यानवे प्रतिशत, तीन मंजिल तक के मकानों में आर सी सी - यानि लोहे और कंकीट के ढाँचे की जरूरत ही नहीं होती है । साधारण नौ इंच की दीवार आराम से उमर की छतों और फर्शों का भार सह सकती है । इसके लिए आर सी सी के सम्बों की जरूरत नहीं । इससे केवल सर्चा बढ़ता है ।

THE top left hand picture shows that any overhang above a wall is useful in protecting a wall.

The top right hand picture shows one of the currently fashionable reinforced concrete gimmicks beloved by Engineers and Fancy Architects. Beams unnecessarily protrude and are often doubled, and spaces between the RC columns and fitted with sloping slabs of concrete which are costly and collect dirt and dust.

In 99 cases out of a 100 a complete reinforced concrete frame structure is totally innecessary for ordinary houses or apartments upto three storeys high. Ordinary 9" brick walls (etc.) are perfectly adequate to be used as load bearing walls and can well carry the load of floors and roofs without any necessity for RC columns. These latter are merely an extra expense.




जैसा कि उपर वाले चित्र में दिखता है कि कतारों में बने सपाट छत वाले छोटे घर सूरज की ज्यादा गर्मी सोखते हैं।

ढलुआ छतें कम गर्मी सोखती हैं। यदि घरों के दक्षिण और पश्चिम में कुछ फ्लदार और छायादार पेड़ लगा दिये जायें तो घर ठण्डे और ज्यादा आरामदेह होंगे।

SMALL flat-roofed boxes in long rows absorb a lot of heat from the sun, as seen in the upper sketch.

Pitched roofs absorb less heat and of course still less heat is abosrbed if fruit shade trees are grown on the south and west side of houses, the houses are very much more comfortable to live in.



भारत में मकानों की सबसे सख्त जरूरत उन दो या तीन करोड़ परिवारों को हैं जो एकदम बेघर हैं। अगर हमें इन घरों को बनाना है तो हमें उनकी निर्माण कीमत में ज्यादा से ज्यादा कमी करनी पड़ेगी। सरकारी डिपार्टमेंट और अन्य संगठन जो घर बनाने का काम में लगे हैं, के खुद के अपने खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। आफिस का खर्च, उंची तनख्वाह वाले इंजीनियर, जीप-कार आदि की वजह से उनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं।


सरकार के पास 2 करोड़ सस्ते, छोटे घरों के लिए सामान खरीदने और मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं हैं।

THE greatest building need in India is to provide houses for between twenty and thirty million homeless families.

If we are to build them at all we must of necessity make all the economies we can.

Government and other building organisations charge "Establishment charges" which pay for top-heavy infra structures, such as their own office blocks, staff, transport facilities etc.

Not enough money remains to buy materials and pay for simple labour to put up 20 million small simple houses.



यह सरकारी, जिटल और मंहगे संगठन कभी भी ढाई करोड़ मकान नहीं बना पार्येगे। इस महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो कम सर्चीली हो और जो इस काम को कारगर ढंग से पूरा कर सके। सारे देश में हमें इन बड़े और मंहगे संगठनों की नकल नहीं करनी चाहिए। इसमें अफसर, इंजीनियर और आरकीटेक्ट की बजाये इस धन्धे को समझने वाला एक कुशल प्रशासक चाहिए। इस प्रशासक को उन सारी टोलियों के पते मालूम होंगे, जो मौका पड़ने पर स्थानीय, सस्ते माल से यह कम लागत के 2.5 करोड़ घर बांध सर्केंगे। यह टोलियों इंजीनियरों और आरकीटेक्टों की नहीं होगी। इन टोलियों में नापने, लाइन मारने के लिए कुछ सर्वेयर और माल सरीदी और मजदूरी का पेमेंट देने के लिए कुछ मुंशी भी होंगे। पर इन टोलियों में 99 प्रतिशत राजिमस्त्री और मजदूर ही होंगे। इसके लिए न ही किसी मंहगे दफ्तर और न ही किसी गाड़ी-कार की जरूरत होगी। कुछ जीप और ट्रक अवश्य लगेंगे इसमें न ही ठेकेदार और न ही इंजीनियर लगेंगे। असल में हमें जरूरत है जमीन की और माल - मजदूरी के लिए पूंजी की। तब हम जल्दी ही यह 2.5 करोड़ सुन्दर घर बना पार्येगे।

IN place of these costly, complex organisations we need to isolate this simple, single track goal and use the minimum infra structure to get this one big task of putting up 25 million houses.

Instead of duplicating these big costly organisations all over the country, we need one first class administrator-planner at the top - not an architect nor an engineer but a first rate business manager. At his finger tips must be teams of "buyers" to locate and assemble local, plentifully available in expensive materials on the sites where these 25 million houses will be built. Again these trained "buyers" will not be architects or engineers. Then there will be surveyors to peg out sites and buildings; Accountants to pay for materials and labour on the spot, and of course 99.9% of our new establishment consists of masons and labourers. No high rise offices, no vans and cars, only a few jeeps and lorries. No contractors and no engineers!

All we really need is land, and money for materials an man-power, to get 25 million houses built quickly efficiently and beautifully.

	सस्ता	$\rightarrow \rightarrow$	\longrightarrow	→ →	मंहगा
नींव और आधार	बाँस र द्वारा सबलीकृत मिट्टी	मिट्टी रर	यूने ररर या सीमेंट से युने पत्पर	रररर सीमेंट से यूनी ईंटे के क्रोट के आधार पर	रररर सीमेंट से युने पत्पर कमीट साधार
मुख्य दीवार	मिट्टी के ^र संदर्भ की बनी	मिट्टी से रर यम पत्पर वट सीमेंट की टीप	मिट्टी में र र र चिनी इंटी में ऊपर से सामेंट की टीप	रररर सुर्वी-यूने या सीमेन्ट से युनी ईटे	सीमेंट से बने और अन्य महने बलाक्स
आरा	मिट्टी	चूना रर	युता ररर सुखी और रेत	रर्र्र यूना, सीमेंट और रेत	स्रिमेंटू और रेत
दीवार का पलस्तर	कोई पलस्तर नहीं	मिट्टी या र ईंट पर चून से पुताई	मिट्टी रर गोबर और चूना	रररर चूना,सीमेंट और रेत	रररर सीमेंट और रेत
दरवाजीं और रिवड़ कियों के चौरवटे	कोई - फ्रेम नहीं	ररर जंगली लकड़ी	कटहलर्ट्स आदि की लकड़ी	तोहै के फ्रेम	के फ्रेम
प्रवाजों और खिड़ कियों के पलले	इंटो की जाली	र स्क पल्ले वाले	मई ररर बत्ती मी जोड़ कर	पैनल	शीश/कांच और लुकड़ी के पैनल
फर्श	टूटी र इंटों पर सुखी-जूना	टूटी रर इंटां पर सीमंट क्ना पलस्तर	टूटी ररर इंटो के जपर पकी मिट्टी की टाइल्स	कंक्रीट के ऊपर सीमेंट पलस्तर	के कार के कपर दाता (माज़ेंब)
दो मंजिलों के बीच के फर्श	केंची रर के जपट लकड़ी के पटरे	प्राट्॰ सी सी का फिलर्स्सेब		रर्र अलग अलग पूर्व निर्मित इकाईयाँ	रररर आर•सी•सी• स्लैब
धत	ब्रांस के ऊपर फूस	लकड़ी ररर के बत्तों पर कबेलू	ररर आर.सी.सी. फिलर स्लैब	रररर अलग-अलग पूर्व निर्मित इकाईयाँ	रररर आर. सी. सी. स्लैब

उल्टे फ्ने पर एक तालिका है, जिसमें से आप अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं। इसमें सभी संभावनायें तो नहीं दिखाई हैं, फिर भी इसमें घर की मुख्य इकाइयाँ तो दिखाई हैं जैसे - आधार ४नींव४, दीवारें, किवाड़, छत आदि।

बार्ये से दार्ये इसमें अलग-अलग निर्माण सामिग्री के विकल्प दिये हैं । इसमें सबसे सस्ता माल बार्यी ओर और सबसे मंहगा माल दायी ओर है । प्रत्येक खाने के उन्मरी दाहिने कोने में रूपर्यों को "र" अक्षर से दर्शाया गया है । एक "र" के माने सस्ता और "र र र र र" के माने बहुत मंहगा । वैसे दरें और कीमतें जगह और समय के मुताबिक बदलती रहती हैं । इस तालिका में चीजों के मंहगे और सस्ते होने का संकेत मात्र है ।

इसमें मूल शब्द "इच्छा" है । सामान और तकनीक का चयन आपकी मर्जी पर है । आप किसी भी सामान को चुनने के लिए बंधे नहीं हैं । आप बायें से दायें तक के खानों में से किसी एक को चुन सकते हैं । अगर आपके पास कुछ ज्यादा पैसे हों तो थोड़े दाये हाथ का खाना चुन सकते हैं । हो सकता है कि आपकी जमीन इतनी खराब हो कि आप आधार के लिए "र र र र" को चुनें, और फिर मुख्य दीवार के लिए केवल "र" चुनें । हो सकता है कि आप खिड़िकयों की जगह जाली का इस्तेमाल करें जिससे कि कीमत में और कमी आ जाये । बस इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि अगर धर निर्माण में लगा हर सामान मंहगा होगा तब हम कभी भी ढ़ाई करोड़ घर नहीं बना पायेंगे ।

ब्रई करोड़ परिवार बेघर हैं। घर निर्माण की कीमत कम करें और बेघरों के लिए घर बनायें।

			T T		
	INEXPEN	SIVE -> ->	→ →	→ →	EXPENSIVE
	MUD R	RR	RRR		
FOUNDATION		STONE	STONE IN	BRICK IN	STONE IN LEMENT
2	BAMBOO	IN	LIME OR	CEMENT MORTAR ON A	MORTAR ON
BASEMENT	REINFORCE	MUD	CEMENT PLASTER	CONCRETE BASE	A CONCRETE BASE
	MUD R		RRR	RRRR	RRRRR
	PISE	LATERITE	BRICK RRR	BRICK IN	CEMENT &
MAIN	ROLY-POLY		IN MUD	CEMENT	OTHER FANCY
WALLS	COMPRESS-	IN MUD	AND	OR	BLOCKS
MALLS	ED	AND	CEMENT	LIME	CEMENT
	BLOCKS	POINTED	POINTING	MORTAR	
	R	RR	RRR	RRRR	RRRRR
NA - DT+ OC	MUD	LIME	LIME &	LIME &	CEMENT
MORTARS	14000	2	SURKHIZ	CEMENT &	2
		SAND	SAND	SAND	SAND
PLASTERS	-	R	RR	RRRR	RRRRR
& LASIERS	NO	LIME WASH	05.11	LIME	CEMENT
WALL	PLASTER	OVER BRICK	D C O.	CEMENT	2
FINISHES		OR MUD	LIME	AND .	SAND
			000	SAND	
DOOR	No	RRR	RRR	RRRR	RRRRR
AND		COUNTRY	JACK	METAL	R.C.
MINDOM	FRAME	WOOD	ANJALI	FRAMES	FRAMES
FRAMES			ETC.		
DOOR	_	R	RRR	RRRR	RRRRR
AND	BRICK	SINGLE	BOARD'	WOOD	GLASS
MINDOM	JALI	PLANK	AND		& WOOD
SHUTTERS	OWEI	FLANK	BATTEN	PANELS	PANEL
	LIME R	RR	RRR	RRRR	RRRRR
5	& SURKI	CEMENT	BURNTCLAY		MOSAIC
FLOORING	OVER	PLASTER	TILE OVER	RED OXIDE	OVER
	BRICK	OVER	BRICK BATS	& CEMENT PLASTER OVER CONCRETE	
	BATS	BRICK BATS			RRRRR
FLOOR	PLANKS	RR	RR	RRR	KNKK
BETWEEN	OVER	R.C.C.	DOUBLE	VARIOUS	R.C.C.
TWO	TIMBER	FILLER	FUNICHLAR	PREFAB	SLAB
STOREYS	JOISTS	SLAB	SHELL	UNITS	JUNO
	0.213		on RIBS		
	R	RRR	RRR	RRRR	RRRRR
	THATCH	MANGALORE	R.C.C.	VARIOUS	
ROOFING	ON	TILE ON	14.0.0.	PREFAB	R.C.C.
			FILLER		SLAB
	BAMBOO	TIMBER	SLAB	UNITS	

ON the opposite page is an OPTION TABLE. It is by no means exhaustive, but it shows from top to bottom the various main units in a house - the foundations, the walls, the doors, the roof and so on.

From side to side it shows the various alternatives for each building unit. The simplest and least expensive ideas are on the left - increasing to the expensive method on the right. The letter R at the top right hand corner of each square represents RUPEES. One R is a small amount while five RRRRRs means "expensive"! Obviously rate and prices vary from place to place and from one period in time to another so we can only indicate which item are likely to be expensive and which are not.

The important word is "OPTION". The choice of materials, tehniques etc. is YOURS! You are not bound to choose one whole column on the left - or one column on the right. You make your choice in each horizontal line. If extra funds are available you can choose a little from the right. Your land may be so bad, that you must choose RRRR! for your foundation, but then your main walls need only be R! You may cut out windows and go in for jali, in which case there is no 'R' in the window column! And so on.

What must be understood is that we cannot build 25 million houses if our choices come from the right hand side columns!

FAMILIES
WITHOUT
HOMES!
REDUCE
BUILDING
COSTS AND
BUILD FOR
THEM NOW

WM-34-31K

RS.20/-25 MILLION FAMILIES WITHOUT HOMES REDUCE BUILDING COSTS AND BUILD FOR THEMNOW

